# Benutzerhandbuch Kurzfassung ACS310 Frequenzumrichter





Power and productivity for a better world™



# Liste ergänzender Handbücher

Frequenzumrichter-Hardware-Handbücher und Anleitungen	Code (Englisch)	Code (Deutsch)
ACS310 short form user's manual	3AUA0000044200	3AUA0000048880
ACS310 user's manual	3AUA0000044201	3AUA0000048396
Handbücher und Anleitungen der Optionen		
MFDT-01 FlashDrop user's manual	3AFE68591074	
MREL-01 relay output extension module user's manual for ACS310/ACS350	3AUA0000035974	
MUL1-R1 installation instructions for ACS150, ACS310, ACS350 and ACS355	3AFE68642868	3AFE68642868
MUL1-R3 installation instructions for ACS310, ACS350 and ACS355	3AFE68643147	3AFE68643147
MUL1-R4 installation instructions for ACS310 and ACS350	3AUA0000025916	3AUA0000025916
SREA-01 Ethernet adapter module quick start-up guide	3AUA0000042902	
SREA-01 Ethernet adapter module user's manual	3AUA0000042896	

#### Handbücher und Anleitungen der Optionen

Guide for capacitor reforming in ACS50, ACS55, ACS150, 3AFE68735190 ACS310, ACS350, ACS355, ACS550 and ACH550

Im Internet finden Sie Handbücher und andere Produkt-Dokumentation im PDF-Format. Siehe den Abschnitt *Dokumente-Bibliothek im Internet* auf der hinteren Einband-Innenseite. Für Handbücher, die nicht in der Dokumente-Bibliothek verfügbar sind, wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.

# Zweck dieses Handbuchs

Diese Kurzfassung des Benutzerhandbuchs enthält die Basisinformationen, die für die Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters erforderlich sind.

Informationen zur Planung der elektrischen Installation, Betrieb mit dem Bedienpanel, Programmeigenschaften, Feldbus, Signalen und Parametern, Störungsanzeige, Wartung, technische Daten und Maßzeichnungen enthält das *ACS310 Benutzerhandbuch* (3AUA0000048396 [deutsch]). Es ist im Internet verfügbar unter <u>www.abb.com/drives</u>, Auswahl *Hier finden Sie alle Dokumente zum Download*, dann den Code in das Suchfeld eingeben und auf OK klicken.

# Anwendbarkeit / Geltungsbereich

Das Handbuch gilt für ACS310 Frequenzumrichter mit Firmware-Version 4.050 oder höher. Siehe Parameter 3301 FIRMWARE in Kapitel *Istwertsignale und Parameter* im *ACS310 Benutzerhandbuch* (3AUA0000049396 [deutsch]).

# Inhaltsverzeichnis

Liste ergänzender Handbücher	2
Zweck dieses Handbuchs	2
Anwendbarkeit / Geltungsbereich	2
0	

# 1. Sicherheit

Sicherheit bei Installation und Wartung	5
Sicherheit bei Inbetriebnahme und Betrieb	6

# 2. Hardware-Beschreibung

Leistungs- und Steuerungsanschlüsse	9
Typenschlüssel	10

## 3. Mechanische Installation

ation
-------

# 4. Elektrische Installation

Prüfung der Kompatibilität bei IT- (ungeerdeten) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen	 15
Anschluss der Leistungskabel	 16
Anschluss der Steuerkabel	 18
Installations-Checkliste	 20

# 5. Inbetriebnahme und Steuerung über E/A

Inbetriebnahme des Frequenzumrichters	21
Steuerung des Frequenzumrichters über die E/A-Schnittstelle	29

# 6. Istwerte und Parameter in Kurzdarstellung

Begriffe und Abkürzungen	31
Feldbus-äquivalenter Wert	31
Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros	32
Istwertsignale in der reduzierten Parameter-Darstellung	34
Parameter in der reduzierten Parameter-Darstellung	34

# 7. Technische Daten

Nenndaten	43
Sicherungen und alternativer Kurzschlussschutz	45
UL-Checkliste	49
Einbauerklärung	50

# 8. Ergänzende Informationen

Anfragen zum Produkt und zum Service	51
Produkt-Schulung	51

#### 4 Inhaltsverzeichnis

Feedback zu den Antriebshandbüchern von ABB	51
Dokumente-Bibliothek im Internet	51



# 1. Sicherheit

# Sicherheit bei Installation und Wartung

Diese Warnungen gelten für alle Arbeiten am Frequenzumrichter, dem Motorkabel oder dem Motor.

# Elektrische Sicherheit

WARNUNG! Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

#### Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden!

 Am Antrieb, Motorkabel oder Motor darf nicht gearbeitet werden, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet ist. Warten Sie nach dem Abschalten der Spannungsversorgung stets 5 Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, bevor Sie mit der Arbeit am Frequenzumrichter, dem Motor oder dem Motorkabel beginnen.

Durch Messen mit einem Multimeter (Impedanz mindestens 1 MOhm) muss geprüft werden, dass zwischen den Eingangsphasen U1, V1 und W1 des Frequenzumrichters und Masse keine Spannung anliegt.

- Führen Sie keine Arbeiten an den Steuerkabeln durch, wenn Spannung am Frequenzumrichter oder an externen Steuerkreisen anliegt. Extern versorgte Steuerkreise können auch dann gefährliche Spannung führen, wenn die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters ausgeschaltet ist.
- Führen Sie keine Isolationswiderstands- oder Spannungsfestigkeitsprüfungen am Frequenzumrichter durch.
- Klemmen Sie den internen EMV-Filter ab, wenn der Frequenzumrichter an ein IT-System (ein nicht geerdetes oder hochohmig geerdetes Netz [über 30 Ohm]) angeschlossen wird, da andernfalls das Netz über die EMV-Filterkondensatoren des Frequenzumrichters mit dem Erdpotenzial verbunden wird. Das kann Gefahren für Personen oder Schäden am Frequenzumrichter verursachen. Siehe Seite 15. Hinweis: Bei abgeklemmtem internen EMV-Filter ist der Frequenzumrichter nicht EMV-kompatibel.
- Klemmen Sie beim Anschluss des Frequenzumrichters an ein asymetrisch geerdertes TN-Netz den EMV-Filter ab, sonst wird der Frequenzumrichter beschädigt. Siehe Seite 15. Hinweis: Bei abgeklemmtem internen EMV-Filter erfüllt der Frequenzumrichter nicht die EMV-Anforderungen.
- Alle ELV- (Extra Low Voltage) Stromkreise am Frequenzumrichter müssen in einer Zone mit Potenzialausgleich angeschlossen sein, d.h. einer Zone, in der alle



#### 6 Sicherheit

gleichzeitig zugänglichen leitenden Bauteile elektrisch verbunden sind, um gefährliche Spannungen auszugleichen, die zwischen ihnen auftreten können. Der Schutz wird durch eine ordnungsgemäße Anlagen-Erdung vervollständigt.

#### Hinweis:

 Auch bei Stillstand des Motors liegt gefährliche Spannung an den Anschlussklemmen U1, V1, W1 und U2, V2, W2.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

**WARNUNG!** Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

- Der Frequenzumrichter kann nicht vor Ort repariert werden. Versuchen Sie nicht, einen gestörten Frequenzumrichter zu reparieren; wenden Sie sich wegen eines Austauschs an Ihre ABB-Vertretung oder ein autorisiertes Service Center.
- Verhindern Sie, dass bei der Installation Bohrspäne oder Staub in den Frequenzumrichter eindringen. Elektrisch leitender Staub im Inneren des Gerätes kann zu Schäden oder Störungen führen.
- · Stellen Sie eine ausreichende Kühlung des Frequenzumrichters sicher.

# Sicherheit bei Inbetriebnahme und Betrieb

Diese Warnungen richten sich an alle Personen, die den Betrieb und die Inbetriebnahme planen oder mit dem Frequenzumrichter arbeiten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



**WARNUNG!** Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

- Vor der Einstellung und der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters muss sichergestellt werden, dass der Motor und alle Arbeitsmaschinen für den Betrieb über den gesamten Drehzahlbereich, den der Frequenzumrichter bietet, geeignet sind. Der Frequenzumrichter kann so eingestellt werden, dass der Motor mit Drehzahlen betrieben werden kann, die oberhalb und unterhalb der Drehzahl liegen, die bei direktem Netzbetrieb des Motors möglich ist.
- Aktivieren Sie nicht die automatischen Störungs-Quittierfunktionen, wenn gefährliche Situationen auftreten können. Nach einer automatischen Quittierung einer Störung wird der Frequenzumrichter zurückgesetzt (Reset) und der Betrieb fortgesetzt, wenn diese Funktionen aktiviert sind.

 Steuern Sie den Motor nicht mit einem AC-Schütz oder einer Trennvorrichtung; verwenden Sie dafür nur die Start- und Stopp-Tasten des Bedienpanels () und () oder externe Steuerbefehle (E/A oder Feldbus). Die maximal zulässige Anzahl von Ladezyklen der DC-Kondensatoren (d.h. Einschalten der Spannungsversorgung) ist zweimal pro Minute und die maximal mögliche Anzahl von Ladevorgängen beträgt 15 000.

#### Hinweis:

- Ist eine externe Quelle f
  ür den Start-Befehl ausgew
  ählt und das EIN-Signal ist aktiv, startet der Frequenzumrichter sofort bei Wiederkehr der Spannungsversorgung nach einer Unterbrechung oder einer St
  örungsquittierung, wenn der Frequenzumrichter nicht f
  ür 3-Draht (ein Impuls) Start/Stop konfiguriert ist.
- Wenn das Bedienpanel nicht auf lokale Steuerung eingestellt ist (LOC wird nicht auf dem Bedienpanel angezeigt), kann der Frequenzumrichter nicht mit der Stopp-Taste gestoppt werden. Zum Stoppen des Frequenzumrichters mit dem Bedienpanel muss zuerst die Taste LOC/REM (20) und dann die Stop-Taste (10) gedrückt werden.



8 Sicherheit



# 2. Hardware-Beschreibung

## Leistungs- und Steuerungsanschlüsse



# Typenschlüssel

Der Typenschlüssel enthält Angaben über die technischen Daten und die Konfiguration des Frequenzumrichters. Der Typenschlüssel ist auf dem Typenschild des Frequenzumrichters angegeben. Die ersten Ziffern von links geben die Basiskonfiguration an, zum Beispiel ACS310-03E-09A7-4. Die ausgewählten Optionen sind dahinter angegeben, getrennt durch + Zeichen, zum Beispiel +J404. Der Aufbau des Typenschlüssels und die Codes der Optionen sind nachfolgend beschrieben.



J404	=	ACS-CP-C Basis-Bedienpanel <sup>1)</sup>
J400	=	ACS-CP-A Komfort-Bedienpanel <sup>1)</sup>
R700	=	ACS310 Benutzerhandbuch in Englisch (3AUA0000044201 [EN])
R701	=	ACS310 Benutzerhandbuch in Deutsch (3AUA0000048396 [DE])
R702	=	ACS310 Benutzerhandbuch in Italienisch (3AUA0000048398 [IT])
R707	=	ACS310 Benutzerhandbuch in Französisch (3AUA0000048400 [FR])
R708	=	ACS310 Benutzerhandbuch in Spanisch (3AUA0000048401 [ES])

<sup>1)</sup> Der ACS310 ist mit Bedienpanels kompatibel, die den folgenden Hardware- und Firmwareversionen entsprechen. Version der Firmware und des Bedienpanels siehe Kapitel Bedienpanels, Abschnitt Anwendbarkeit im ACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).

Bedienpanel-Typ	Typen- schlüssel	Bedienpanel- Version	Bedienpanel- Firmwareversion
Basis-Bedienpanel	ACS-CP-C	ab Vers. M	ab Vers. 1.13
Komfort-Bedienpanel	ACS-CP-A	ab Vers. E	ab Vers. 2.04
Komfort-Bedienpanel (asiatisch)	ACS-CP-D	ab Vers. P	ab Vers. 2.04

Bitte beachten Sie, dass abweichend von den anderen Bedienpaneln das Bedienpanel ACS-CP-D mit einer separaten MRP-Nummer bestellt werden muss.

# 3. Mechanische Installation

# Installation

Die Anweisungen in diesem Handbuch gelten für Frequenzumrichter mit Schutzart IP20. Damit die NEMA 1-Anforderungen erfüllt werden, müssen die optionalen Zubehörsätze MUL1-R1, MUL1-R3 oder MUL1-R4 verwendet werden, die jeweils mit mehrsprachigen Installationsanleitungen geliefert werden (3AFE68642868, 3AFE68643147 oder 3AUA0000025916).

# Installation des Frequenzumrichters

Der Frequenzumrichter wird mit Schrauben oder auf einer DIN-Schiene installiert.

Die für die Kühlung erforderlichen freien Abstände ober- und unterhalb des Frequenzumrichters betragen 75 mm (3 in). Seitlich müssen keine Abstände eingehalten werden, die Frequenzumrichter können direkt nebeneinander montiert werden.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass bei der Installation keine Bohrspäne in den Frequenzumrichter gelangen können.

#### Mit Schrauben

- Kennzeichnen Sie mit der Montageschablone, die auf den Verpackungskarton aufgedruckt ist, die Bohrungen für die Befestigung des Frequenzumrichters. Die Anordnung der Bohrungen finden Sie auch in Kapitel *Maßzeichnungen* im *ACS310 Benutzerhandbuch* (3AUA0000048396 [deutsch]). Anzahl und Anordnung der verwendeten Bohrungen sind von der Montageart abhängig:
  - a) Befestigung an der Rückseite (Baugrößen R0...R4): vier Bohrungen
  - b) Befestigung seitlich (Baugrößen R0...R2): drei Bohrungen; eine der unteren Bohrungen befindet sich am Kabelabfangblech.
- 2. Bringen Sie die Schrauben an den markierten Positionen an.





- 3. Setzen Sie den Frequenzumrichter auf die vorbereitete Wandbefestigung.
- 4. Ziehen Sie alle Schrauben in der Wand fest an.



#### Montage auf DIN-Schiene

 Den Frequenzumrichter auf die Schiene setzen und einrasten. Zum Abnehmen auf den Sperrhebel oben am Frequenzumrichter drücken (1b).





#### Kabelabfangbleche montieren

- 1. Das Kabelabfangblech mit den mitgelieferten Schrauben an dem Blech unten am Frequenzumrichter (s. Abb.) befestigen.
- 2. Bei den Baugrößen R0…R2 das E/A-Kabelabfangblech mit den mitgelieferten Schrauben am bereits montierten Kabelabfangblech befestigen.





#### 14 Mechanische Installation

# 4. Elektrische Installation

WARNUNG! Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel *Sicherheit* auf Seite 5. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen und tödlichen Unfällen führen.

Stellen Sie sicher, dass der Frequenzumrichter während der Installationsarbeiten von der Spannungsversorgung getrennt ist. Wenn der Frequenzumrichter bereits an die Einspeisung angeschlossen ist/war, warten Sie 5 Minuten nach der Trennung von der Spannungsversorgung.

# Prüfung der Kompatibilität bei IT- (ungeerdeten) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen

WARNUNG! Klemmen Sie den internen EMV-Filter ab, wenn der Frequenzumrichter an ein IT-System (ein nicht geerdetes oder hochohmig geerdetes Netz [über 30 Ohm]) angeschlossen wird, da andernfalls das Netz über die EMV-Filterkondensatoren des Frequenzumrichters mit dem Erdpotenzial verbunden wird. Das kann Gefahren für Personen oder Schäden am Frequenzumrichter verursachen.

Klemmen Sie beim Anschluss des Frequenzumrichters an ein asymmetrisch geerdertes TN-Netz den EMV-Filter ab, sonst wird der Frequenzumrichter beschädigt.

 Wenn der Frequenzumrichter an ein IT- oder TN-Netz angeschlossen werden soll, muss der interne EMV-Filter durch Herausdrehen der EMV-Schraube (EMC) abgeschaltet werden. Bei 3-phasigen Frequenzumrichtern des Typs U (Typenbezeichnung ACS310-03U-) wurde die EMV-Schraube bereits werksseitig entfernt und durch eine Kunststoffschraube ersetzt.



**Hinweis:** Bei Baugröße R4 befindet sich die EMV-Schraube (EMC) rechts von Klemme W2.



# Anschluss der Leistungskabel

## Anschlussplan



<sup>1)</sup> Das andere Ende des Eingangskabelschirms oder den PE-Leiter an der Spannungsverteilung erden.

- <sup>2)</sup> Ein separates Erdungskabel ist zu verwenden, wenn die Leitfähigkeit des Kabelschirms zu gering ist (geringer als die Leitfähigkeit des Phasenleiters) und das Kabel keinen symmetrisch aufgebauten Erdleiter enthält. Siehe Kapitel *Planung der elektrischen Installation*, Abschnitt *Auswahl der Leistungskabel* im *ACS310 Benutzerhandbuch* (3AUA0000049396 [deutsch]).
- <sup>3)</sup> L und N sind Anschlusskennungen für die 1-phasige Spannungsversorgung.

#### Hinweis:

Asymmetrisch aufgebaute Motorkabel dürfen nicht verwendet werden.

Ist in dem Motorkabel ein symmetrisch aufgebauter Erdleiter zusätzlich zum Schirm vorhanden, muss der Erdleiter an die Erdungsklemmen des Frequenzumrichters und des Motors angeschlossen werden.

Bei 1-phasiger Spannungsversorgung werden die Einspeisekabel an die Klemmen U1 (L) und V1 (N) angeschlossen.

Motor- Netz- und Steuerkabel müssen mit Abstand voneinander separat verlegt werden. Weitere Informationen siehe Kapitel *Planung der elektrischen Installation*, Abschnitt *Verlegen der Kabel* im ACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).

#### Motorseitige Erdung des Motorkabelschirms

Für minimale EMV-/HF-Störungen:

- das Kabel durch Verdrillen des Schirms, wie folgt erden: Breite abgeplattet ≥ 1/5 · Länge.
- oder den Kabelschirm an den Durchführungen des Motorklemmenkastens 360 Grad erden.



#### Vorgehensweise bei Anschlussarbeiten

- Den Erdungsleiter (PE) des Einspeisekabels an die Erdungsklemme anschließen. Die Phasenleiter an die Klemmen U1, V1 und W1 anschließen. Die Anzugsmomente sind 0,8 Nm (7 lbf·in) für die Baugrößen R0…R2, 1,7 Nm (15 lbf·in) für R3 und 2,5 Nm (22 lbf·in) für R4.
- Das Motorkabel abisolieren und den Schirm zu einem möglichst kurzen Ende verdrillen. Den verdrillten Schirm an die Erdungsklemme anschließen. Die Phasenleiter an die Klemmen U2, V2 und W2 anschließen. Die Anzugsmomente sind 0,8 Nm (7 lbf·in) für die Baugrößen R0...R2, 1,7 Nm (15 lbf·in) für R3 und 2,5 Nm (22 lbf·in) für R4.
- 3. Sichern Sie die Kabel mechanisch außerhalb des Frequenzumrichters.







# Anschluss der Steuerkabel

# Standard-E/A-Anschlussplan

Die Standardanschlüsse der Steuersignale sind vom benutzten Applikationsmakro abhängig, das mit Parameter 9902 APPLIK MAKRO (siehe Seite 40) eingestellt wird.

Das Standardmakro ist das Makro ABB Standard. Es bietet eine E/A-Konfiguration mit drei (3) Konstantdrehzahlen für allgemeine Antriebsaufgaben. Parameterwerte sind die Standardwerte in Kapitel *Istwertsignale und Parameter* im *ACS310 Benutzerhandbuch* (3AUA0000048396 [deutsch]). Andere Makros siehe E/A-Anschlüsse in Kapitel *Applikationsmakros* in diesem Handbuch und die Standardwerte auf Seite 32.

Die Standard-E/A-Anschlüsse für das Makro ABB Standard:



<sup>1)</sup> Siehe Parametergruppe 12 KONSTANTDREHZAHL

DI3	DI4	Betrieb (Parameter)
0	0	Drehzahlsollw. durch Al1
1	0	Drehzahl 1 (1202)
0	1	Drehzahl 2 1203
1	1	Drehzahl 3 (1204)

- <sup>2)</sup> 0 = Rampenzeiten gemäß Parameter 2202 und 2203.
  - 1 = Rampenzeiten gemäß Parameter 2205 und 2206.
- <sup>3)</sup> 360 Grad-Erdung unter einer Kabelschelle.
- Anzugsmoment = 0,4 Nm / (3,5 lbf·in.)

## Vorgehensweise bei Anschlussarbeiten

- 1. Die Klemmenabdeckung durch gleichzeitiges Drücken der Halterung und Ziehen des Deckels vom Gehäuse abnehmen.
- 2. *Digitalsignale*: Den Mantel des Digitalsignalkabels 360 Grad abisolieren und den blanken Schirm unter der Kabelschelle erden.
- Die Leiter an die jeweiligen Klemmen anschließen. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 Nm (3,5 lbf·in) festziehen.
- 4. Bei doppelt geschirmten Kabeln auch die Masseleiter von jedem Kabelpaar in dem Kabel verdrillen und an SCR (Klemme 1) anschließen.







- 5. *Analogsignale*: Den Mantel des Analogsignalkabels 360 Grad abisolieren und den blanken Schirm unter der Kabelschelle erden.
- 6. Die Leiter an die entsprechenden Klemmen anschließen. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 Nm (3,5 lbf⋅in) festziehen.
- 7. Die Masseleiter von jedem Kabelpaar im Analogsignalkabel verdrillen und an SCR (Klemme 1) anschließen.
- 8. Sichern Sie die Kabel außerhalb des Antriebs mechanisch.
- 9. Die Klemmenabdeckung wieder aufsetzen.



# Installations-Checkliste

Prüfen Sie die mechanische und elektrische Installation des Frequenzumrichters vor der Inbetriebnahme. Gehen Sie die Checkliste zusammen mit einer zweiten Person durch. Lesen Sie Kapitel *Sicherheit* auf Seite *5*, bevor Sie an/mit dem Frequenzumrichter arbeiten.

	Prüfen
ME	CHANISCHE INSTALLATION
	Die Umgebungsbedingungen liegen innerhalb der zulässigen Grenzen. (Siehe Technische Daten: Verlustleistungen, Kühl- und Geräuschdaten und Umgebungsbedingungen im ACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).)
	Die Einheit ist ordnungsgemäß am Boden und an einer senkrechten, nichtentflammbaren Wand befestigt. (Siehe <i>Mechanische Installation</i> auf Seite <i>11</i> und <i>Mechanische Installation</i> im <i>ACS310 Benutzerhandbuch</i> (3AUA0000048396 [deutsch]).)
	Die Kühlluft kann ungehindert strömen. (Siehe <i>Mechanische Installation: Installation des Frequenzumrichters</i> auf Seite11.)
	Der Motor und die Arbeitsmaschine sind startbereit. (Siehe Planung der elektrischen Installation: Prüfung der Kompatibilität von Motor und Umrichter sowie Technische daten: Motoranschlussdaten im ACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).)
ELE elek	<b>EKTRISCHE INSTALLATION</b> (Siehe <i>Elektrische Installation</i> auf Seite 15 und <i>Planung der</i> <i>ktrischen Installation</i> im <i>ACS310 Benutzerhandbuch</i> (3AUA0000048396 [deutsch]).)
	Für ungeerdete und asymmetrisch geerdete Netze: Der interne EMV-Filter ist getrennt (EMV-Schraube entfernt).
	Die Kondensatoren müssen formiert werden, wenn der Frequenzumrichter mehr als ein Jahr nicht in Betrieb war.
	Der Frequenzumrichter ist korrekt geerdet.
	Die Eingangsversorgungsspannung entspricht der Eingangsnennspannung des Frequenzumrichters.
	Die Netzanschlüsse an U1, V1 und W1 und ihre Anzugsmomente sind OK.
	Die richtigen Eingangssicherungen und Trenner sind installiert.
	Die Motoranschlüsse an U2, V2 und W2 und ihre Anzugsmomente sind OK.
	Motor-, Netz- und Steuerkabel sind mit Abstand voneinander separat verlegt worden.
	Die externen Steueranschlüsse (E/A) sind OK.
	Die Eingangsspannung kann nicht (mit Bypass-Anschluss) an den Ausgang des Frequenzumrichters gelegt werden.
	Klemmenabdeckung und, für NEMA 1, die Haube und der Anschlusskasten sind montiert.

# 5. Inbetriebnahme und Steuerung über E/A

# Inbetriebnahme des Frequenzumrichters

MARNUNG! Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel Sicherheit auf Seite 5 müssen während des Inbetriebnahmevorgangs befolgt werden.

Der Frequenzumrichter startet automatisch beim Einschalten, wenn der externe Startbefehl aktiviert ist und der Frequenzumrichter sich im Modus Fernsteuerung befindet.

Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. **Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab**, wenn durch eine falsche Drehrichtung ein Schaden entstehen kann.

**Hinweis:** Standardmäßig ist Parameter *1611 PARAM ANZEIGE* auf 2 (*KURZ MENÜ*), eingestellt, und es werden nicht alle istwertsignale und Parameter angezeigt. UIm sie anzeigen zu können, muss Parameter *1611 PARAM ANZEIGE* auf 3 (*LANG MENÜ*) eingestellt werden.

• Prüfung der Installation. Informationen über Anschlüsse enthält Abschnitt *Installa-tions-Checkliste* auf Seite 20.

Die Art der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ist davon abhängig, welches Bedienpanel benutzt wird.

- Wenn Sie ein Basis-Bedienpanel haben, befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme auf Seite 22.
- Wenn Sie ein Komfort-Bedienpanel haben, können Sie entweder den Inbetriebnahme-Assistenten nutzen (siehe Abschnitt Ausführung einer geführten Inbetriebnahme auf Seite 26) oder eine eingeschränkte Inbetriebnahme ausführen (siehe Abschnitt Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme auf Seite 22).

Der Inbetriebnahme-Assistent, der nur Bestandteil des Komfort-Bedienpanels ist, führt Sie durch alle wesentlichen Einstellungen, die vorgenommen werden müssen. Bei der manuellen Inbetriebnahme erfolgt keine Hilfestellung durch den Frequenzumrichter; Sie nehmen die Grundeinstellungen entsprechend den Anweisungen in Abschnitt *Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme* auf Seite 22 vor.



#### Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme

Für die manuelle Inbetriebnahme können Sie das Basis-Bedienpanel oder das Komfort-Bedienpanel benutzen. Die folgenden Anweisungen gelten für beide Bedienpanels, die Anzeigen gelten für die Basis-Bedienpanel-Anzeigen, wenn sie sich nicht ausschließlich auf die Komfort-Bedienpanels beziehen.

Vor dem Start müssen Sie die Daten des Motorschildes zur Hand haben.

	EINSCHALTEN									
	Einschalten der Spannungsversorgung. Das Basis-Bedienpanel ist nach dem Einschalten m Anzeigemodus.	Hz								
	Das Konnort-Bedienparier fragt, ob Sie den Inbe- triebnahme-Assistenten verwenden möchten.       REM CAUSWARL         Durch Drücken der Taste       Zurück, wird der Inbe- triebnahme-Assistent nicht gestartet und Sie kön- nen mit der manuellen Inbetriebnahme in gleicher       Nein         Zurück 1 00:00       OK         Weise, wie unten für das Basis-Bedienpanel beschrieben, fortfahren.       OK									
M	NUELLE EINGABE DER INBETRIEBNAHMEDATEN (Parametergruppe	99)								
	Wenn Sie ein Komfort-Bedienpanel benutzen, wählen Sie die Sprache aus (das Basis-Bedien- banel unterstützt keine Spracheneinstellung). Parameter 9901 enthält die einstellbaren Spra- chen. Anweisungen zum Einstellen von Parametern mit dem Komfort-Bedienpanel, siehe Kapitel Bedienpanels, Abschnitt Komfort-Bedienpanel im ACS310 Benutzer- handbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).	山 山								
	Eingabe der Motordaten vom Motor-Typenschild: Hinweis: Geben Sie die Motordaten mit exakt den selben Werten ein, die auf o Motorschild eingetragen sin	dem d.								
	3 ~ motor M2AA 200 MLA 4 Wenn zum Beispiel die Mot	or- or-								
	IEC 200 M/L 55 Typenschild 1470 U/min ist, No der Parameter 9908	und								
	Ins.cl. F IP 55 V Hz kW r/min A cos gla/IN <sup>t</sup> F/s	auf								
	690 Y 50 30 1475 32.5 0.83 dies zu einem fehlerhaften	L								
	660 Y 50 30 1475 56 0.83 Betrieb des Antriebs.									
	380 D 50 30 1470 59 0.83   Einspeise-									
	415 D 50 30 1475 54 0.83 spannung									
	Cat. no 3GAA 202 001 - ADA									
	6312/C3 <b>-</b> 6210/C3 180 kg									
	- ↓- IEC 34-1 +									







ABSCHLIESSENDE PRÜFUNG								
Prüfen, dass der Frequenzumrichter-Status OK ist.								
Basis-Bedienpanel: Prüfen Sie, dass keine Stör- oder Warnmeldungen im Display angezeigt werden. Wenn Sie die LEDs auf der Vorderseite des Frequenzumrichters prüfen möchten, stellen Sie zuerst den Steuerplatz auf Fernsteuerung (Remote) ein (sonst wird eine Störmeldung erzeugt), bevor Sie das Bedienpanel abnehmen und prüfen, ob die rote LED nicht leuchtet und die grüne LED leuchtet, aber nicht blinkt.								
Komfort-Bedienpanel: Prüfen, dass keine Stör- oder Warnmeldungen im Display angezeigt werden und dass die LED grün leuchtet und nicht blinkt.								
Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit f	ür den Betrieb.							



# Ausführung einer geführten Inbetriebnahme

Zur Ausführung der geführten Inbetriebnahme benötigen Sie das Komfort-Bedienpanel.

Vor dem Start müssen Sie die Daten des Motorschildes zur Hand haben.

EINSCHALTEN										
	<ul> <li>Einschalten der Spannungsversorgung. Das Bedienpanel fragt zuerst, ob Sie den Inbetriebnahme-Assistenten nutzen möchten.</li> <li>Mit Taste  (wenn  hervorgehoben ist), um den Inbetriebnahme-Assistenten auszuführen.</li> <li>Mit Taste  (wenn  hervorgehoben ist), um den Inbetriebnahme-Assistenten auszuführen.</li> <li>Mit Taste  (wenn  hervorgehoben ist), um den Inbetriebnahme-Assistenten auszuführen.</li> </ul>	REM CAUSWAHL Möchten Sie den Inbetriebnahme- Assistenten nutzen? Ja Nein ZURÜCK 00:00 OK								
	<ul> <li>Drücken Sie Taste v zur Markierung von Nein und drücken Sie dann v, wenn das Bedienpanel beim nächsten Einschalten des Frequenzumrichters fragen soll (oder nicht fragen soll), ob Sie den Inbetriebnahme-Assistenten wieder verwenden wollen.</li> </ul>	REM CAUSWAHL Den Start-up-Assist. beim nächsten Start anzeigen Ja Nein ZURÜCK 00:00 OK								
	AUSWAHL DER SPRACHE									
	Wenn Sie sich für die Verwendung des Inbetriebnahme-Assistenten entschieden haben, werden Sie in der Anzeige zur Auswahl der Sprache aufgefordert. Blättern Sie zur gewünschten Sprache mit den Tasten  vir und drücken Sie setzer zur Bestätigung. Durch Drücken der Taste zur	REM © PAR ÄNDERN 9901 SPRACHE ENGLISH [0] ZURÜCK] 00:00 SPEICHE								
		CONTENTEN								
	Der Inbetriebnahme-Assistent führt. Sie jetzt durch									
	die einzelnen Schritte der Inbetriebnahme, beginnend mit den Motor-Einstellungen. Geben Sie die Motordaten mit exakt den selben Werten ein, die auf dem Motorschild eingetragen sind.	9905 MOTOR NENNSPG 220 V ZURUCKI 00:00 ISPEICHE								
	Blättern Sie zum gewünschten Parameterwert mit den Tasten v und drücken Sie setzer Bestätigung und Fortsetzung des Inbetriebnahme- Assistenten.									
	Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie die Taste Zuruck drücken, wird der Inbetriebnahme-Assistent gestoppt und die Anzeige wechselt in den Anzeigemodus.									



Wenn Parameter 9914 PHASENTAUSCH nicht angezeigt wird, zuerst Parameter 1611 PARAM ANZEIGE auf 3 (LANG MENÜ) einstellen.	LOC CPAR ÄNDERN 1611 PARAM ANZEIGE LANG MENÜ [3] ABBRUCHI 00:00 ISPEICHE
<ul> <li>Invertieren der Phasen durch Ändern des Werts von Parameter 9914, das heißt von 0 (NEIN) auf 1 (JA), oder umgekehrt.</li> </ul>	LOC & PAR ÄNDERN 9914 PHASENTAUSCH JA
<ul> <li>Pr üfen Sie das Ergebnis durch Einschalten der Spannungsversorgung des Frequenzumrichters und wiederholen Sie die Pr üfung wie oben beschrieben.</li> </ul>	[1] ABBRUCH 00:00 SPEICHE
<ul> <li>Parameter 1611 wieder auf 2 (KURZ MENÜ) setzen.</li> </ul>	
ABSCHLIESSENDE PRÜFUNG	
Nachdem alle Einstellungen abgeschlossen worden sind, prüfen Sie, dass keine Störungen oder Warnungen im Display angezeigt werden und die Bedienpanel-LED grün leuchtet und nicht blinkt.	
Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für o	den Betrieb.



# Steuerung des Frequenzumrichters über die E/A-Schnittstelle

In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie der Frequenzumrichter über die Digitalund Analogeingänge gesteuert wird, wenn:

- die Motordaten vollständig eingegeben wurden und
- die Standard-Parameter-Einstellungen (Standard) verwendet werden.

Die Anzeigen des Basis-Bedienpanels werden als Beispiel gezeigt.

VORBEREITENDE EINSTELLUNGEN									
Wenn Sie die Drehrichtung ändern wollen, prüfen Sie, dass Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf 3 (ABFRAGE) eingestellt ist.									
Stellen Sie sicher, dass die Steueranschlüsse entsprechend dem Anschlussplan für das Makro ABB Standard verdrahtet sind.	Siehe Abschnitt <i>Standard-E/A-Anschlussplan</i> auf Seite <i>18</i> .								
Der Frequenzumrichter muss auf Fernsteuerung (REM) eingestellt sein. Taste  zum Wechsel zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung benutzen.	Bei Fernsteuerung zeigt die Bedienpanelanzeige den Text REM an.								
START DES MOTORS UND REGELUNG	DER DREHZAHL								
Start durch Aktivierung von Digitaleingang DI1. <u>Basis-Bedienpanel</u> : Die Textanzeige FWD beginnt schnell zu blinken und stoppt nach Erreichen des Sollwerts.	REM <b>OLO</b> HZ OUTPUT FWD								
Komfort-Bedienpanel: Der Pfeil beginnt zu drehen. Er ist gestrichelt, bis der Sollwert erreicht ist.									
Regelung der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters (Motordrehzahl) durch Einstellung der Spannung von Analogeingang Al1.	REM <b>50.0</b> HZ OUTPUT FWD								
ÄNDERUNG DER DREHRICHTUNG I	DES MOTORS								
Drehrichtungsumkehr: Aktivierung von Digitaleingang DI2.	REM 50.0 HZ								
Drehrichtung vorwärts: Deaktivierung von Digitaleingang DI2.	REM 50.0 HZ OUTPUT FWD								
STOPPEN DES MOTORS									
Deaktivierung von Digitaleingang DI1. Der Motor stoppt.	REM <b>O.O</b> HZ								
Basis-Bedienpanel: Textanzeige FWD beginnt langsam zu blinken.	OUTPUT FWD								
Komfort-Bedienpanel: Der Pfeil hört auf zu drehen.									



# 6. Istwerte und Parameter in Kurzdarstellung

**Hinweis:** Wenn das Bedienpanel auf die Kurzdarstellung der Parameter eingestellt ist, d.h. wenn Parameter *1611 PARAM ANZEIGE* auf 2 (*KURZ MENÜ*) eingestellt ist, wird auf dem Bedienpanel nur ein Teil aller Signale und Parameter angezeigt. Diese Signale und Parameter werden in diesem Kapitel beschrieben.

Um alle Istwerte und Signale angezeigt zu bekommen, muss Parameter 1611 PARAM ANZEIGE auf 3 (LANG MENÜ) gesetzt werden. Die vollständige Beschreibung aller Istwertsignale und Parameter enthält Kapitel Istwertsignale und Parameter im ACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).

Begriff	Erklärung
Istwertsignal	Ein gemessenes oder vom Frequenzumrichter berechnetes Signal. Kann vom Benutzer angezeigt und überwacht werden. Benutzereinstellungen sind nicht möglich. Gruppen 0104 enthalten die Istwertsignale.
Standard	Parameter-Standardwerte
Parameter	Eine vom Benutzer einstellbare Betriebsanweisung des Frequenzumrichters. Gruppen 1099 enthalten die Parameter. <b>Hinweis:</b> Die ausgewählten Parameter werden auf den Basis-Bedienpanel als Integerwerte angezeigt. Zum Beispiel wird Parameter 1001EXT1 BEFEHLE, Auswahl KOMM mit dem Wert 10 angezeigt (das ist der Feldbus- äquivalente Wert FbEq).
FbEq	Feldbus-äquivalenter Wert: Die Skalierung zwischen dem Wert und dem Integerwert der seriellen Kommunikation.
E	Bezieht sich auf die Typen 03E- mit europäischer Parametrierung
U	Bezieht sich auf die Typen 03U- mit US-Parametrierung

# Begriffe und Abkürzungen

# Feldbus-äquivalenter Wert

**Beispiel:** Wenn 2008 MAXIMUM FREQ (siehe Seite 36) von einer externen Steuerung eingestellt wird, ist ein Integerwert von 1 gleich 0,1 Hz. Alle gelesenen und gesendeten Werte sind auf 16 Bits begrenzt (-32768...32767).

# Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros

Wenn das Applikationsmakro gewechselt wird (9902 APPLIK MAKRO), setzt die Software die Parameterwerte auf ihre Standardeinstellungen. Die folgende Tabelle enthält die Parameter-Standardwerte der verschiedenen Makros. Bei allen anderen Parametern sind für alle Makros die Standardwerte gleich. Siehe die Parameterliste ab Seite 34 in diesem Handbuch und Kapitel *Istwertsignale und Parameter* im *ACS310 Benutzerhandbuch* (3AUA0000048396 [deutsch]). Angaben zu den verschiedenen Makros siehe Kapitel *Applikationsmakros* in diesem Handbuch.

Index	Name/ Auswahl	ABB STAN- DARD	3- DRAHT	DREHR UMKEHR	MOTOR- POTI	HAND/ AUTO	PID-REG- LER	PFC REGE- LUNG	SPFC REGE- LUNG	AC500 MODBUS
9902	APPLIK MAKRO	1 = ABB STAN- DARD	2 = 3- DRAHT	3 = DREH R UMKEHR	4 = MOTO RPOTI	5 = HAND/ AUTO	6 = PID- REGLER	7 = PFC REGELUNG	15 = SPFC CONTROL	21 = AC500 MODBUS
1001	EXT1 BEFEHLE	DI1,2	DI1P,2P, 3	DI1F,2R	DI1,2	DI1,2	DI1	DI1	DI1	КОММ
1002	EXT2 BEFEHLE	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	DI5,4	DI5	DI5	DI5	KEINE AUSW
1003	DREH- RICH- TUNG	ABFRAG E	ABFRA GE	ABFRAG E	ABFRAG E	ABFRAG E	VOR- WÄRTS	VORWÄRTS	VORWÄRTS	ABFRAGE
1102	EXT1/EXT 2 AUSW	EXT1	EXT1	EXT1	EXT1	DI3	DI2	DI2	DI2	КОММ
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	AI1	Al1	Al1	DI3U, 4D(NC)	Al1	Al1	Al1	Al1	КОММ
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	AI2	AI2	Al2	AI2	AI2	PID1AUS- GANG	PID1AUS- GANG	PID1AUS- GANG	AI2
1201	AUSW.KO NST.DREH Z.	DI3,4	DI4,5	DI3,4	DI5	KEINE AUSW	DI3	KEINE AUSW	KEINE AUSW	DI3, 4
1304	MINIMUM Al2	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	1,0%
1401	RELAISAU SG 1	FEH- LER(-1)	FEH- LER(-1)	FEHLER(- 1)	FEHLER(- 1)	FEH- LER(-1)	FEHLER(- 1)	PFC	PFC	FEHLER(- 1)
1601	FREIGABE	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	DI4	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
1604	FEHL QUIT AUSW	TASTA- TUR	TASTA- TUR	TASTA- TUR	TASTA- TUR	TASTA- TUR	TASTATUR	TASTATUR	TASTATUR	КОММ
1805	DO SIGNAL	FEH- LER(-1)	FEH- LER(-1)	FEHLER(- 1)	FEHLER(- 1)	FEH- LER(-1)	FEHLER(- 1)	FEHLER(-1)	PFC	FEHLER(- 1)
2008	MAXIMUM FREQ	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	52,0 Hz	52,0 Hz	50,0 Hz
2201	BE/VERZ 1/2 AUSW	DI5	KEINE AUSW	DI5	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW
2202	BESCHL ZEIT 1	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s	30,0 s	5,0 s
2203	VERZÖG ZEIT 1	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s	5,0 s	30,0 s	5,0 s
3018	Komm Fehl Funk	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	FEHLER
3019	Komm. Fehler- Zeit	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s	10,0 s	3,0 s
4001	PID VER- STÄR- KUNG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2.5	2.5	1,0
4002	PID I-ZEIT	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	3,0 s	3,0 s	60,0 s
4101	PID VER- STÄR- KUNG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2.5	2.5	1,0
4102	PID I-ZEIT	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	60,0 s	3,0 s	3,0 s	60,0 s
5302	EFB STA- TIONS ID	1	1	1	1	1	1	1	1	2
5303	EFB BAUD RATE	9,6 kbit/s	9,6 kbit/s	9,6 kbit/s	9,6 kbit/s	19,6 kbit/s	9,6 kbit/s	9,6 kbit/s	9,6 kbit/s	19,2 kbit/s

Index	Name/ Auswahl	ABB STAN- DARD	3- DRAHT	DREHR UMKEHR	MOTOR- POTI	HAND/ AUTO	PID-REG- LER	PFC REGE- LUNG	SPFC REGE- LUNG	AC500 MODBUS
5304	EFB PARITY	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1
5305	EFB CTRL PROFIL	ABB DRV LIM	ABB DRV LIM	ABB DRV LIM	ABB DRV LIM	ABB DRV LIM	ABB DRV LIM	ABB DRV LIM	ABB DRV LIM	ABB DRV FULL
5310	EFB PAR 10	0	0	0	0	0	0	0	0	101
5311	EFB PAR 11	0	0	0	0	0	0	0	0	303
5312	EFB PAR 12	0	0	0	0	0	0	0	0	305
8116	HILFSM STOP V	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s	3,0 s	20,0 s	3,0 s
8118	AUTO- WECHSEL BER	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	0.1 h	KEINE AUSW
8123	SPFS AKTIV	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	AKTIV	SPFC AKTIV	KEINE AUSW

# Istwertsignale in der reduzierten Parameter-Darstellung

Istwertsignale in der reduzierten Parameter-Darstellung						
Nr.	Nr. Name/Wert Beschreibung					
04 FE SPEIC	HLER CHER	Störungsspeicher (nur lesen)				
0401	LETZTER FEHLER	Feldbuscode der letzten Störung. Siehe Kapitel <i>Störungssuche</i> im <i>ACS310 Benutzerhandbuch</i> (3AUA0000048396 [deutsch]) wegen der Codes. 0 = löscht den Störungsspeicher (auf dem Bedienpanel = KEINE STÖR).	1 = 1			

# Parameter in der reduzierten Parameter-Darstellung

Parameter in der reduzierten Parameter-Darstellung									
Nr. Name/V	Vert	Bes	chre	ibung	Def/FbEq				
11 SOLLWER AUSWAHL	Т	Sollv Steu Grer	Sollwert-Typ des Bedienpanels, Auswahl des externen Steuerplatzes und der externen Sollwertquellen und Grenzen						
1105 EXT SC MAX	DLLW. 1	Eins SOL verw	instellung des Maximalwerts für den externen Sollwert OLLW1. Entspricht der Maximaleinstellung des erwendeten Quellsignals.						
0,050	0,0 Hz	Maxi SOL (3AL	Maximalwert in Hz. Siehe Beispiel für Parameter 1104 EXT 1 SOLLW. 1 MIN im ACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).						
12 KONSTAN DREHZAHL	т-	Kons Ausv Kons und	stant wahl stant DI4.	drehzahl- (Frequenzumrichter-Ausgangsfrequenz) und Werte. Standardmäßig erfolgt die drehzahl-Auswahl über die Digitaleingänge DI3 1 = DI aktiviert, 0 = DI nicht aktiviert.					
DI3D				3 DI4 Funktion					
		0	0	Reine Konstanturenzant					
		1	0	FESTDREHZ 1					
		0	1	Drehzahleinstellung mit Parameter 1203 FESTDREHZ 2					
		1	1	Drehzahleinstellung mit Parameter 1204 FESTDREHZ 3					
		Weit Abso <i>Benu</i>	ere l chnit <i>utzer</i>	Informationen siehe Kapitel <i>Programm-Merkmale,</i> t <i>Konstantdrehzahlen</i> im ACS310 handbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).					
1202 FESTDI	REHZ 1	Eins Auso	tellu gang	ng der Konstantdrehzahl-Frequenzumrichter- sfrequenz 1.	E: 5,0 Hz U: 6,0 Hz				
0,050	0,0 Hz	Ause	gang	sfrequenz in Hz.	1 = 0,1 Hz				
1203 FESTDI	REHZ 2	Eins Ausg	Einstellung der Konstantdrehzahl-Frequenzumrichter- Ausgangsfrequenz 2.						
0,050	0,0 Hz	Ause	gang	sfrequenz in Hz.	1 = 0,1 Hz				
1204 FESTDI	REHZ 3	Eins Ausę	tellu gang	ng der Konstantdrehzahl-Frequenzumrichter- sfrequenz 3.	E: 15,0 Hz U: 18,0 Hz				
0,050	0,0 Hz	Auso	gang	sfrequenz in Hz.	1 = 0,1 Hz				

Parameter in der red	uzierten Parameter-Darstellung	
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
13 ANALOGEINGÄNGE	Verarbeitung der Analogeingangssignale	
1301 MINIMUM AI1	Einstellung des Minimum-%-Werts, der dem Minimum mA/(V)-Signal für Analogeingang Al1 entspricht. Bei der Verwendung als Sollwert entspricht der Wert dem Mindest-Sollwert. $020 \text{ mA} \triangleq 0100\%$	1,0%
	420  mA = 20100%	
	<b>Beispiel:</b> Wenn Al1 als Quelle für den externen Sollwert SOLLW1 gewählt wurde, entspricht dieser Wert dem Wert von Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN. <b>Hinweis:</b> <i>MINIMUM Al1</i> darf nicht größer sein als der Wert MAXIMUM Al	
-100.0	Wert in Prozent des gesamten Signalbereichs	1 = 0.1%
100,0%	Beispiel: Wenn der Minimumwert für den Analogeingang 4 mA beträgt, dann ist der Prozentwert für den Bereich 020 mA: (4 mA / 20 mA) · 100% = 20%	
14 RELAISAUS- GÄNGE	Statusinformationen über den Relaisausgang und Relais- Betriebsverzögerungen Weitere Informationen siehe Kapitel Istwertsignale und Parameter im ACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).	
1401 RELAISAUSG 1	Auswahl eines Antriebsstatus, angezeigt über Relaisaus- gang RO 1. Das Relais zieht an, wenn der Status der Ein- stellung entspricht.	FEHLER(- 1)
KEINE AUSW	nicht benutzt	0
BEREIT	Funktionsbereit: Freigabesignal an, keine Störung, Versor- gungsspannung im akzeptablen Bereich und Notstopp-Sig- nal aus.	1
START	Läuft: Startsignal an, Freigabesignal an, keine Störung aktiv.	2
FEHLER(-1)	Invertierte Störung. Relais fällt bei Störungsabschaltung ab. Wenn die Störung durch automatische Quittierung beseitigt wird, fällt das Relais nicht ab.	3
FEHLER	Störung. Relais zieht nach Störung an. Wenn die Störung durch automatische Quittierung beseitigt wird, zieht das Relais nicht an	4
PFC	Start/Stop des Motors bei PFC-Regelung. Siehe Parameter- gruppe 81 PFC REGELUNG in <i>ACS310 Benutzerhandbuch</i> (3AUA0000048396 [deutsch]). Diese Option nur beim Makro PFC-Regelung verwenden. Auswahl aktiviert / deaktiviert, wenn der Antrieb nicht läuft.	31
16 SYSTEMSTEUE- RUNG	Parameter-Darstellung, Freigabe, Parameterschloss usw.	
1611 PARAM ANZEIGE	Auswahl des Modus der Parameter-Darstellung, d.h. welche Parameter auf dem Bedienpanel angezeigt werden.	KURZ MENÜ
FLASHDROP	Anzeige der FlashDrop-Parameterliste. Sie enthält nicht die kurze Parameterliste. Parameter, die von FlashDrop als verborgen eingestellt wurden, werden nicht angezeigt. Werte der FlashDrop-Parameter werden durch Einstellung von 9902 APPLIK MAKRO auf 31 (FLASHDROP) aktiviert.	1

Para	meter in der red	uzierten Parameter-Darstellung	
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	KURZ MENÜ	Es werden nur die Signale und Parameter angezeigt, die in dieser Tabelle und der Tablee in Abschnitt <i>Istwertsignale in der reduzierten Parameter-Darstellung</i> auf Seite 34 aufgelistet sind.	2
	LANG MENÜ	Anzeige aller Signale und Parameter. Siehe Kapitel <i>Istwert-signale und Parameter</i> imACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).	3
20 G	RENZEN	Grenzwerte des Antriebs	
2008	MAXIMUM FREQ	Definiert den oberen Grenzwert der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters.	E: 50,0 Hz U: 60,0 Hz
	0,0500,0 Hz	Maximalfrequenz	1 = 0,1 Hz
21 ST	TART/STOP	Start- und Stoppmodi des Motors	
2102	STOP FUNKTION	Wählt den Stoppmodus des Motors.	TRU- DELN
	TRUDELN	Stopp durch Abschalten der Spannungsversorgung des Motors. Der Motor trudelt aus bis zum Stopp.	1
	RAMPE	Stopp mit Rampenregelung. Siehe Parametergruppe 22 RAMPEN.	2
22 R/	AMPEN	Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten.	
2202	BESCHL ZEIT	<ul> <li>Einstellung der Beschleunigungszeit 1, d.h. die Zeit in der die Drehzahl von Null auf den mit Parameter 2008 MAXI-MUM FREQ eingestellten Wert beschleunigt.</li> <li>Wenn der Drehzahl-Sollwert schneller erhöht wird, als die eingestellte Beschleunigungsrampe, folgt die Motordrehzahl der Beschleunigungsrampe.</li> <li>Wenn der Drehzahl-Sollwert langsamer erhöht wird, als die eingestellte Beschleunigungsrampe, folgt die Motordrehzahl dem Sollwert .</li> <li>Wenn die Beschleunigungszeit zu kurz eingestellt ist, verlängert der Frequenzumrichter automatisch die Beschleunigung, damit keine Betriebsgrenzwerte überschritten werden.</li> <li>Die aktuelle Beschleunigungszeit ist abhängig von der Einstellung von Parameter 2204 RAMPENFORM 1.</li> </ul>	5,0 s
	0,01800,0 s	Zeit	1 = 0,1 s

Para	meter in der red	uzierten Parameter-Darstellung		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
2203	VERZÖG ZEIT	<ul> <li>Einstellung der Verzögerungszeit 1, d.h. die Zeit in der die Drehzahl vom mit Parameter 2008 MAXIMUM FREQ einge- stellten Wert auf Drehzahl-Null verzögert.</li> <li>Wenn der Drehzahl-Sollwert langsamer vermindert wird, als die eingestellte Verzögerungsrampe, folgt die Motor- drehzahl dem Sollwertsignal.</li> <li>Wenn der Drehzahl-Sollwert schneller vermindert wird, als die eingestellte Verzögerungsrampe, folgt die Motor- drehzahl der Verzögerungsrampe, folgt die Motor- drehzahl der Verzögerungsrampe.</li> <li>Wenn die Verzögerungszeit zu kurz eingestellt wird, ver- längert der Frequenzumrichter automatisch die Verzöge- rung, damit die Betriebsgrenzen des Antriebs nicht überschritten werden.</li> <li>Wenn eine kurze Verzögerungszeit für ein hohes Massen- trägheitsmoment benötigt wird, beachten Sie bitte, dass der ACS310 nicht mit einem Bremswiderstand ausgestattet werden kann.</li> <li>Die aktuelle Beschleunigungszeit ist abhängig von der Ein- tellwag von Derometer 2204 BAMDENEORM 1</li> </ul>	5,0 s	
	stellung von Parameter 2204 RAMPENFORM 1.       0,01800,0 s       Zeit			
53 E	B	Verbindungseinstellungen des integrierten Feldbus (FEB =	1 - 0,1 3	
PRO	TOKOLL	Embedded Field Bus).		
5301	EFB PROTOKOL ID	Enthält die Identifikation und die Programmversion des Protokolls. Hinweis: Dieser Parameter kann nur mit Parameter 9802 KOMM PROT AUSW zurückgesetzt werden.		
	0000FFFF hex	Format XXYY hex., wobei XX = Protokoll-ID und YY = Programmversion des Protokolls.		
5302	EFB STATIONS ID	Legt die Geräteadresse fest. Zwei Einheiten mit derselben Adresse dürfen nicht online sein.	1	
	065535	Adresse	1 = 1	
5303	EFB BAUD RATE	Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit der Verbindung.	9,6 kBit/s	
	1,2 kBit/s	1,2 kBit/s	1 =	
	2,4 kBit/s	2,4 kBit/s	U,1 KDIT/S	
	4,8 kBit/s	4,8 kBit/s		
	9,6 kBit/s	9,6 kBit/s		
	19,2 kbit/s	19,2 kBit/s		
	38,4 kBit/s	38,4 kBit/s		
	57,6 kBit/s	57,6 kBit/s		
	76,8 kbit/s	76,8 kBit/s		
5304	EFB PARITY	Einstellungen für die Verwendung / Funktion von Paritäts- und Stop-Bit(s) und der Datenlänge. Bei allen Online- Stationen muss dieselbe Einstellung verwendet werden.	8N1	
	8N1	Kein Paritäts-Bit, ein Stop-Bit, 8 Datenbits	0	
	8N2	Kein Paritäts-Bit, zwei Stop-Bits, 8 Datenbits	1	
	8E1	Gerade Parität, ein Stop-Bit, 8 Datenbits	2	
	801	Ungerade Parität, ein Stop-Bit, 8 Datenbits	3	

Para	meter in der red	uzierten Parameter-Darstellung	
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
5305	EFB CTRL PROFIL	Einstellung des Kommunikationsprofils.	ABB DRV LIM
	ABB DRV LIM	ABB Drive Profil mit Einschränkung	0
	DCU PROFILE	DCU-Profil	1
	ABB DRV FULL	ABB-Drives-Profil	2
5306	EFB OK MESSAGES	Anzahl der gültigen, vom Frequenzumrichter empfangenen Meldungen. Im normalen Betrieb steigt diese Anzahl ständig an.	0
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
5307	EFB CRC FEHLER	Anzahl der Telegramme mit einem CRC-Fehler (CRC = cyclic redundancy check), die der Frequenzumrichter empfangen hat. Bei einer hohen Anzahl muss die CRC-Berechnung auf mögliche Fehler geprüft werden. Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	0
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
5308	EFB UART FEHLER	Anzahl von Telegrammen im Zusammenhang mit einem Zeichenfehler, die vom Frequenzumrichter empfangen worden	0
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
5309	EFB STATUS	Status des EFB-Protokolls	UNGELE GT
	UNGELEGT	EFB-Protokoll ist konfiguriert, aber empfängt keine Telegramme.	0
	ADAPT INIT	EFB-Protokoll wird initialisiert.	1
	TIME OUT	In der Kommunikation zwischen dem Netzwerk-Master und dem EFB-Protokoll ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.	2
	KONFI FEHLER	Konfigurationsfehler im EFB-Protokoll.	3
	OFF-LINE	Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die NICHT an diesen Antrieb adressiert sind.	4
	ON-LINE	Das EFB-Protokoll empfängt Telegramme, die an diesen Antrieb adressiert sind.	5
	RESET	Das EFB-Protokoll führt eine Rücksetzung der Hardware durch.	6
	LISTEN ONLY	Das EFB-Protokoll befindet sich im "Mithörmodus".	7
5310	EFB PAR 10	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40005 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1
5311	EFB PAR 11	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40006 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1
5312	EFB PAR 12	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40007 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1

Para	arameter in der reduzierten Parameter-Darstellung					
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq			
5313	EFB PAR 13	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40008 zugeordnet wird.	0			
	065535	Parameterindex	1 = 1			
5314	EFB PAR 14	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40009 zugeordnet wird.	0			
	065535	Parameterindex	1 = 1			
5315	EFB PAR 15	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40010 zugeordnet wird.	0			
	065535	Parameterindex	1 = 1			
5316	EFB PAR 16	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40011 zugeordnet wird.	0			
	065535	Parameterindex	1 = 1			
5317	EFB PAR 17	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40012 zugeordnet wird.	0			
	065535	Parameterindex	1 = 1			
5318	EFB PAR 18	Für Modbus: Einstellung einer zusätzlichen Verzögerungszeit, bevor der Frequenzumrichter beginnt, Antworttelegramme auf Anforderung vom Master zu senden.	0			
	065535	Verzögerung in Millisekunden	1 = 1			
5319	EFB PAR 19	ABB-Drives-Profil ( <i>ABB DRV LIM</i> oder <i>ABB DRV FULL</i> ) Steuerwort. Nur-lese-Kopie des Feldbus-Steuerworts.	0000 hex			
	0000FFFF hex	Steuerwort				
5320	EFB PAR 20	ABB-Drives-Profil ( <i>ABB DRV LIM</i> oder <i>ABB DRV FULL</i> ) Statuswort. Nur-lese-Kopie des Feldbus-Statusworts.	0000 hex			
	0000FFFF hex	Statuswort				
98 OI	PTIONEN	Aktivierung der externen seriellen Kommunikation				
9802	KOMM PROT AUSW	Aktiviert die externe serielle Kommunikation und wählt die Schnittstelle aus. <b>Hinweis:</b> Vor der Aktivierung der Kommunikation über integrierten Feldbus den Parameter <i>1611 PARAM</i> <i>ANZEIGE</i> auf <i>LANG MENÜ</i> (3) setzen.	STD MODBUS			
	KEINE AUSW	Keine externe Kommunikation	0			
	STD MODBUS	Integrierter Feldbus, EIA-485-Schnittstelle (E/A-Klemmen 2326).	1			
	MODBUS RS232	Integrierter Feldbus. Schnittstelle: RS-232 (d.h. Bedienpanel-Anschluss).	10			
99 DA	ATEN	Auswahl der Sprache Einstellung der Motor- Inbetriebnahme-Daten.				
9901	SPRACHE	Wählt die Anzeigesprache auf dem Bedienpanel. <b>Hinweis:</b> Für das Komfort-Bedienpanel ACS-CP-D sind die folgenden Sprachen verfügbar: Englisch (0), Chinesisch (1), Koreanisch (2) und Japanisch (3).	ENGLISH			
	ENGLISH	Britisches Englisch	0			
	ENGLISH (AM)	Amerikanisch-Englisch	1			

Para	meter in der redu	uzierten Parameter-Darstellung	
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DEUTSCH	Deutsch	2
	ITALIANO	Italienisch	3
	ESPAÑOL	Spanisch	4
	PORTUGUES	Portugiesisch	5
	NEDERLANDS	Niederländisch	6
	FRANÇAIS	Französisch	7
	DANSK	Dänisch	8
	SUOMI	Finnisch	9
	SVENSKA	Schwedisch	10
	RUSSKI	Russisch	11
	POLSKI	Polnisch	12
	TÜRKÇE	Türkisch	13
	CZECH	Tschechisch	14
	MAGYAR	Ungarisch	15
	ELLINIKA	Griechisch	16
9902	applik Makro	Auswahl des Applikationsmakros. Siehe Kapitel Applikationsmakros im ACS310 Benutzerhandbuch (3AUA0000048396 [deutsch]).	ABB STAN- DARD
	ABB STANDARD	Standardmakro für Konstantdrehzahl-Applikationen	1
	3-DRAHT	3-Draht-Makro für Konstantdrehzahl-Applikationen	2
	DREHR UMKEHR	Makro für Start vorwärts und Start rückwärts Applikationen	3
	MOTORPOTI	Makro Motor-Potentiometer für Applikationen mit Drehzahlregelung über Digitalsignal	4
	HAND/ AUTO	Das Makro Hand/Auto wird verwendet, wenn zwei Steuergeräte an den Frequenzumrichter angeschlossen sind:	5
		Gerat T kommuniziert über die Schnittstelle, die als externer Steuerplatz EXT1 eingestellt ist.	
		Gerat 2 kommuniziert über die Schnittstelle, die als externer Steuerplatz EXT2 eingestellt ist.	
		Es kann nur alternativ EXT1 oder EXT2 aktiviert sein. Die Umschaltung EXT1/2 erfolgt über einen Digitaleingang.	
	PID-REGLER	PID-Regelung. Für Anwendungen, in denen der Antrieb einen Prozesswert regelt. Beispiel: Der Antrieb regelt den Druck über eine Druckerhöhungspumpe. Das Druckmesswertsignal und der Drucksollwert werden an den Frequenzumrichter angeschlossen.	6
	PFC REGELUNG	PFC (Pumpen- und Lüfterregelung) für Applikationen mit Pumpenwechsel	7
	SPFC CONTROL	SPFC (Soft-Pumpen- und Lüfterregelung) für Applikationen mit Pumpenwechsel, in denen niedrigere Druckspitzen erforderlich sind, wenn ein neuer Hilfsmotor gestartet wird.	15
	AC500 MODBUS	Makro PLC AC500	21

Para	meter in der red	uzierten Parameter-Darstellung	
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	FLASHDROP	FlashDrop-Parameterwerte, wie in der FlashDrop-Datei definiert. Die Parameteranzeige wird mit Parameter 1611 PARAM ANZEIGE eingestellt. FlashDrop ist ein optionales Gerät zum schnellen Kopieren von Parametern in Frequenzumrichter ohne Netzanschluss. Mit FlashDrop kann eine kundenspezifische Parameterliste auf einfache Weise geladen werden, z.B. können auch ausgewählte Parameter verborgen werden. Weitere Informationen siehe MFDT-01 FlashDrop User's Manual (3AFE68591074 [englisch]).	31
	NUTZER1 LADEN	Nutzermakro 1 laden. Prüfen Sie vor dem Laden, ob die gespeicherten Parametereinstellungen und das Motormodell für die Anwendung geeignet sind.	0
	NUTZER1 SPEIC	Nutzermakro 1 speichern. Speichert die aktuellen Parametereinstellungen und die Motordaten.	-1
	NUTZER2 LADEN	Nutzermakro 2 laden. Prüfen Sie vor dem Laden, ob die gespeicherten Parametereinstellungen und das Motormodell für die Anwendung geeignet sind.	-2
	NUTZER2 SPEIC	Nutzermakro 2 speichern. Speichert die aktuellen Parametereinstellungen und die Motordaten.	-3
9905	MOTOR NENNSPG	Einstellung der Motor-Nennspannung. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen. Der Frequenzumrich- ter kann den Motor nicht mit einer Spannung versorgen, die höher als die Netz-Spannung ist. Bitte beachten, dass die Ausgangsspannung nicht durch die Motor-Nennsoannung begrenzt wird, sondern liniear bis zum Wert der Eingangsspannung steigt. Ausgangsspannung Eingangs- spannung: 9905 MARNUNG! Schließen Sie niemals einen Motor an einen Frequenzumrichter an, der an ein Netz angeschlossen ist, das eine höhere Spannung hat, als die Motornennspannung.	200-V- Einheiten: 230 V 400-V E- Einheiten: 400 V 400-V U- Einheiten: 460 V
	200-V-Einhei- ten: 115345 V 400-V E-Einhei- ten: 200600 V 400-V U-Einhei- ten: 230690 V	Spannung. <b>Hinweis:</b> Die Belastung der Motorisolationen ist immer von der Einspeisespannung des Frequenzumrichters abhängig. Das gilt auch in den Fällen, in denen die Motornennspan- nung niedriger ist als die Nennspannung des Frequenzum- richters und die Einspeisespannung des Frequenzumrichters.	1 = 1 V
9906	MOTOR NENNSTROM	Einstellung des Motor-Nennstroms. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.	l <sub>2N</sub>
	0,22,0 · <i>I</i> <sub>2N</sub>	Strom	1 = 0,1 A

Para	Parameter in der reduzierten Parameter-Darstellung						
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq				
9907	MOTOR NENNFREQ	Einstellung der Motornennfrequenz, d.h. der Frequenz, bei der die Ausgangsspannung gleich der Motornennspannung ist:	E: 50,0 Hz U: 60,0 Hz				
		Feldschwächepunkt = Nennfreq · Einspeisespann./Mot Nennspann.					
	10,0500,0 Hz	Frequenz	1 = 0,1 Hz				
9908	Motornenn Drehzahl	Einstellung der Nenndrehzahl des Motors. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.	Typ- abhängig				
	50…18000 Upm	Drehzahl	1 = 1 U/min				
9909	MOTOR NENNLEIST	Einstellung der Nennleistung des Motors. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.	P <sub>N</sub>				
	0,23,0 · <i>P</i> <sub>N</sub> kW	Leistung	1 = 0,1 kW / 0,1 hp				

# 7. Technische Daten

# Nenndaten

Тур	Eingar Dross Sperro	Eingang ohne Drossel oder Sperrdrossel		ng mit oder 5%- Irossel		A	usgar	Ig		Bau- größe
ACS310-	Ι <sub>1Ν</sub>	Ι <sub>1Ν</sub> (480 V)	I <sub>1N</sub>	Ι <sub>1Ν</sub> (480 V)	I <sub>LD</sub>	l <sub>2N</sub>	I <sub>2max</sub>	I <sub>2max</sub> PN		
x = E/U <sup>1)</sup>	А	A	А	A	А	А	А	kW	hp	
1-phasige S	pannun	gsversor	gung <i>U</i> <sub>N</sub> =	200240	<b>V</b> (200	, 208, 2	20, 23	0, 240 ۱	√)	
01x-02A4-2	6,1	-	4,5	-	2,3	2,4	4,0	0,37	0,5	R0
01x-04A7-2	11,4	-	8,1	-	4,5	4,7	7,9	0,75	1	R1
01x-06A7-2	16,1	-	11,0	-	6,5	6,7	11,4	1,1	1,5	R1
01x-07A5-2	16,8	-	12,0	-	7,2	7,5	12,6	1,5	2	R2
01x-09A8-2	21,0	-	15,0	-	9,4	9,8	16,5	2,2	3	R2
3-phasige S	pannun	gsversor	gung <i>U</i> <sub>N</sub> =	200240	<b>V</b> (200	, 208, 2	20, 23	0, 240 V	√)	
03x-02A6-2	4,7	-	2,6	-	2,4	2,6	4,2	0,37	0,5	R0
03x-03A9-2	6,7	-	3,6	-	3,5	3,9	6,1	0,55	0,75	R0
03x-05A2-2	8,4	-	4,8	-	4,7	5,2	8,2	0,75	1	R1
03x-07A4-2	13,0	-	7,2	-	6,7	7,4	11,7	1,1	1,5	R1
03x-08A3-2	13,2	-	8,2	-	7,5	8,3	13,1	1,5	1,5 2	
03x-10A8-2	15,7	-	11,0	-	9,8	10,8	17,2	2,2	3	R2
03x-14A6-2	23,9	-	14,0	-	13,3	14,6	23,3	3	3	R2
03x-19A4-2	27,3	-	18,0	-	17,6	19,4	30,8	4	5	R2
03x-26A8-2	45,0	-	27,0	-	24,4	26,8	42,7	5,5	7,5	R3
03x-34A1-2	55,0	-	34,0	-	31,0	34,1	54,3	7,5	10	R4
03x-50A8-2	76,0	-	47,0	-	46,2	50,8	80,9	11,0	15	R4
3-phasige S	pannun	gsversor	gung <i>U</i> <sub>N</sub> =	380480	<b>V</b> (380	, 400, 4	15, 44	0, 460,	480 V)	
03x-01A3-4	2,4	2,0	1,3	1,1	1,2	1,3	2,1	0,37	0,5	R0
03x-02A1-4	4,0	3,3	2,0	1,7	1,9	2,1	3,3	0,55	0,75	R0
03x-02A6-4	4,5	3,8	2,5	2,1	2,4	2,6	4,2	0,75	1	R1
03x-03A6-4	6,6	5,5	3,5	2,9	3,3	3,6	5,8	1,1	1,5	R1
03x-04A5-4	7,6	6,3	3,8	3,2	4,1	4,5	7,2	1,5	2	R1
03x-06A2-4	10,6	8,8	5,3	4,4	5,6	6,2	9,8	2,2	3	R1
03x-08A0-4	12,8	10,7	6,8	5,7	7,3	8,0	12,8	3	3	R1
03x-09A7-4	15,0	12,5	8,6	7,2	8,8	9,7	15,4	4	5	R1
03x-13A8-4	20,7	17,2	12,3	10,3	12,5	13,8	21,9	5,5	7,5	R3
03x-17A2-4	24,3	20,3	13,0	10,8	15,6	17,2	27,3	7,5	10	R3
03x-25A4-4	34,0	28,3	20,0	16,7	23,1	25,4	40,4	11	15	R3
U3x-34A1-4	57,2	47,7	27,0	22,5	31,0	34,1	54,3	15	20	R4
U3x-41A8-4	67,1	55,9	34,9	29,1	38,0	41,8	66,5	18,5	25	R4
03x-48A4-4	73,7	61,4	41,6	34,7	44,0	48,4	77,0	22,0	30	R4

00578903.xls J

<sup>1)</sup> E = EMV-Filter angeschlossen (mit EMV-Filter Metallschraube), U = EMV-Filter getrennt (mit EMV-Filter Plastikschraube), US-Parametrierung

## Definitionen

Eingang	
I <sub>1N</sub>	Effektiver Dauer-Eingangsstrom (zur Bemessung von Kabeln, Sicherungen oder Motorschutz Schaltern) mit $I_{2N}$ Motorstrom bei Nenndrehzahl und Nennleistung. Wenn der Motornennstrom weniger als $I_{2N}$ , beträgt, wird $I_{1N}$ im Verhältnis reduziert.
I <sub>1N</sub> (480 V)	Effektiver Dauer-Eingangsstrom (zur Bemessung von Kabeln, Sicherungen oder Motorschutz Schaltern) für Frequenzumrichter mit 480 V mit I <sub>2N</sub> Motorstrom bei Nenndrehzahl und Nennleistung. Wenn der Motornennstrom weniger als I <sub>2N</sub> , beträgt, wird I <sub>1N</sub> im Verhältnis reduziert.
Ausgang	
I <sub>LD</sub>	Dauerausgangsstrom bei einer Umgebungstemperatur von max. +50°C. 10% Überlastbarkeit alle zehn Minuten für eine Minute.
l <sub>2N</sub>	Maximaler Dauerausgangsstrom bei einer Umgebungstemperatur von +40°C. Ohne Überlastbetrieb, Leistungsminderung 1% für je 1°C höhere Temperatur bis 50°C.
l <sub>2max</sub>	Maximaler Kurzzeit-Ausgangsstrom. Alle zehn Minuten beim Start für zwei Sekunden zulässig, oder solange die Temperatur des Frequenzumrichters dies zulässt.
P <sub>N</sub>	Typische Motorleistung. Die Leistungsnenndaten in Kilowatt gelten für die meisten 4-poligen IEC-Motoren. Die HP-Nenndaten gelten für die meisten 4-poligen NEMA-Motoren. Der Frequenzumrichter muss auf Grundlage des Motorstroms im Verhältnis zur Lastkapazität ( $I_{LD}$ oder $I_{2N}$ ) gewählt werden.
R0R4	Der ACS310 wird in den Baugrößen R0R4 hergestellt. Einige Anweisungen und andere Informationen, die nur bestimmte Baugrößen betreffen, werden mit der Baugrößenangabe (R0R4) gekennzeichnet.

## Leistungsangaben

Die Dimensionierung des Frequenzumrichter erfolgt auf der Basis des Motornennstroms und der -leistung Um die in der Tabelle angegebene Motorleistung zu erreichen, muss der Nennstrom des Frequenzumrichters höher oder mindestens gleich dem Motornennstrom sein. Außerdem muss die Nennleistung des Frequenzumrichters größer oder gleich der Motornennleistung sein. Die Stromkennwerte sind unabhängig von der Netzspannung innerhalb eines Spannungsbereichs gleich.

In Mehrmotorsystemen muss der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters  $I_{LD}$  gleich der berechneten Summe der Eingangströme aller Motoren oder größer sein.

#### Hinweis:

 Die maximal zulässige Motorwellenleistung wird auf 1,5 · P<sub>N</sub> begrenzt. Wenn der Grenzwert erreicht wird, werden Motordrehmoment und -strom automatisch begrenzt. Die Funktion schützt die Eingangsbrücke des Frequenzumrichters vor Überlastung.

Die Nenndaten gelten für eine Umgebungstemperatur von 40 °C (104 °F) für  $I_{2N}$  und 50 °C (122 °F) für  $I_{LD}$ .

## Leistungsminderung

Weitere Informationen siehe Kapitel *Technische Daten*, Abschnitt *Leistungsminderung* im *ACS310 Benutzerhandbuch* (3AUA0000048396 [deutsch]).

# Sicherungen und alternativer Kurzschlussschutz

## Sicherungen

Die in der Tabelle angegebenen Nennströme der Sicherungen sind die jeweiligen Maximalwerte der jeweiligen Sicherungstypen. Werden niedrigere Sicherungswerte verwendet, prüfen Sie, dass der Effektivstromwert der Sicherungen größer ist als der  $I_{1N}$  Nennstrom gemäß Abschnitt Nenndaten auf Seite 43. Ist eine Ausgangsleistung von 150% erforderlich, multiplizieren Sie den Stromwert  $I_{1N}$  mit 1,5.

**Prüfen Sie, dass die Ansprechzeit der Sicherungen unter 0,5 Sekunden beträgt**. Die Ansprechzeit ist abhängig vom Sicherungstyp, der impedanz des Einspeisenetzes sowie Querschnitten, Material und Länge der Einspeisekabel. Wird die Ansprechzeit von 0,5 mit Sicherungen des Typs gG oder T überschritten, reduzieren superflinke (aR) Sicherungen in den meisten Fällen die Ansprechzeit auf einen akzeptablen Wert.

#### Hinweis:

- Größere Sicherungen dürfen nicht verwendet werden, wenn das Einspeisekabel gemäß dieser Tabelle ausgewählt wurde.
- Wählen Sie die korrekte Sicherungsgröße gemäß tatsächlichem Eingangsstrom, der von der Eingangsspannung sowie von der gewählten Eingangsdrossel abhängt.
- Sie können andere Sicherungstypen verwenden, wenn sie den Kennwerten entsprechen und die Schmelzkurve der anderen Sicherung nicht die Schmelzkurve der in der Tabelle angegebenen Sicherungen übersteigt.

#### Alternativer Kurzschlussschutz

In Übereinstimmung mit dem National Electrical Code (NEC) können die folgenden ABB-Motorschutzschalter des Typs E können als Alternative zu den empfohlenen Sicherungen für den Abzweigstromkreisschutz verwendet werden:

- MS132 und S1-M3-25
- MS451-xxE
- MS495-xxE.

Wenn der korrekte ABB-Motorschutzschalter Typ E aus der Tabelle ausgewählt und für den Abzweigstromkreisschutz verwendet wird, eignet sich der Frequenzumrichter für den Einsatz in einem Stromkreis, der nicht mehr als 65 kA symmetrisch (eff.) bei maximaler Nennspannung des Frequenzumrichters bereitstellt. Siehe die entsprechenden Nenndaten in der folgenden Tabelle.

Für den ACS310 mit Schutzart IP20 offen und IP21 Typ 1 können ABB-Motorschutzschalter Typ E verwendet werden, um den Abzweigstromkreisschutz zu gewährleisten. Minimal erforderliches Schaltschrankvolumen für den in einem Schaltschrank eingebauten ACS310 mit Schutzart IP20 offen siehe MMP-Kenndatentabelle.

# Sicherungen und Motorschutzschalter

Тур		Sicherung	gen			Motorschutzschalter			
ACS310-	gG	UL-Kla oder CC	asse T (600 V)	Bau- größe	I <sub>1N</sub>	Motorschutzschalter Typ E <sup>3,4)</sup>	Min. S schr vo	ichalt- ank- I. <sup>6)</sup>	
$x = E/U^{1}$	Α	min A <sup>2)</sup>	max A		Α		dm <sup>3</sup>	in <sup>3</sup>	
1-phasige S	pannu	ngsverso	rgung U	/ <sub>N</sub> = 200.	240 V	(200, 208, 220, 230, 240	√)		
01x-02A4-2	10	6	10	R0	6,1	MS132-6.3 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
01x-04A7-2	16	10	20	R1	11,4	MS451-16E	18,9	1152	
01x-06A7-2	16	15	25	R1	16,1	MS451-20E	18,9	1152	
01x-07A5-2	20	15	30	R2	16,8	MS451-20E	-	-	
01x-09A8-2	25	15	35	R2	21,0	MS451-25E	-	-	
3-phasige S	pannu	ngsverso	orgung U	/ <sub>N</sub> = 200.	240 V	(200, 208, 220, 230, 240 <sup>v</sup>	√)		
03x-02A6-2	10	3	10	R0	4,7	MS132-6.3 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
03x-03A9-2	10	6	10	R0	6,7	MS132-10 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
03x-05A2-2	10	6	15	R1	8,4	MS132-10 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
03x-07A4-2	16	10	15	R1	13,0	MS451-16E	18,9	1152	
03x-08A3-2	16	10	15	R1	13,2	MS451-16E	18,9	1152	
03x-10A8-2	16	15	20	R2	15,7	MS451-20E	-	-	
03x-14A6-2	25	15	30	R2	23,9	MS451-25E	-	-	
03x-19A4-2	25	20	35	R2	27,3	MS451-32E	-	-	
03x-26A8-2	63	30	60	R3	45,0	MS451-50E	-	-	
03x-34A1-2	80	35	80	R4	55,0	MS495-63E	-	-	
03x-50A8-2	100	50	100	R4	76,0	MS495-90E	-	-	
3-phasige S (Motorschutz	pannu schalte	ngsverso er-Nennda	aten nur f	/ <mark>N = 380</mark> . für 480Y/	<b>480 ∨</b> 277V)	(380, 400, 415, 440, 460,	480 V)		
03x-01A3-4	10	2	10	R0	2,0	MS132-2.5 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
03x-02A1-4	10	2	10	R0	3,3	MS132-4.0 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
03x-02A6-4	10	3	10	R1	3,8	MS132-6.3 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
03x-03A6-4	10	3	10	R1	5,5	MS132-6.3 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
03x-04A5-4	16	6	15	R1	6,3	MS132-10 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>	18,9	1152	
03x-06A2-4	16	6	15	R1	8,8	MS132-10 und S1-M3- 25 <sup>5)</sup>		1152	
03x-08A0-4	16	6	20	R1	11,0	MS451-16E	18,9	1152	
03x-09A7-4	20	10	25	R1	12,0	MS451-16E	18,9	1152	
03x-13A8-4	25	10	30	R3	17,0	MS451-20E	-	-	
03x-17A2-4	35	15	35	R3	20,0	MS451-25E	-	-	

Тур	Sicherungen			Motorschutzschalter					
ACS310-	gG	UL-Klasse T oder CC (600 V)		Bau- größe	I <sub>1N</sub>	Motorschutzschalter Typ E <sup>3,4)</sup>	Min. Schalt- schrank- vol. <sup>6)</sup>		
$x = E/U^{1}$	Α	min A <sup>2)</sup>	max A		Α		dm <sup>3</sup>	in <sup>3</sup>	
03x-25A4-4	50	20	50	R3	28,0	MS451-32E	-	-	
03x-34A1-4	80	25	80	R4	48,0	MS451-50E	-	-	
03x-41A8-4	100	30	100	R4	56,0	MS495-63E	-	-	
03x-48A4-4	100	35	100	R4	61,0	MS495-63E	-	-	
							005789	03.xls.J	

<sup>1)</sup> E = EMV-Filter angeschlossen (EMV-Filterschraube aus Metall montiert),

U = EMV-Filter abgeklemmt (EMV-Filterschraube aus Kunststoff montiert), US-Parametrierung.

<sup>2)</sup> Die minimale Sicherungsgröße kann mit einer Eingangsdrossel entsprechend der Tabelle im Abschnitt mit den Nenndaten verwendet werden

<sup>3)</sup> Alle aufgelisteten Motorschutzschalter sind Typ E mit Selbstsicherung bis 65 kA.

Vollständige technische Daten der ABB-Motorschutzschalter Typ E siehe ABB-Publikation AC1010.

<sup>4)</sup> Bei Verwendung von Motorschutzschalter muss eventuell der werksseitig eingestellte Abschaltgrenzwert auf die Eingangsstromstärke des Frequenzumrichters oder höher eingestellt werden, um versehentliche Abschaltungen zu verhindern. Wenn der Motorschutzschalter auf den maximalen Abschaltstrompegel eingestellt ist und versehentliche Abschaltungen erfolgen, muss der nächstgrößere Motorschutzschalter gewählt werden. (MS132-10 ist die höchste Größe in Baugröße MS132 für Typ E mit 65kA; die nächsthöhere

<sup>5)</sup> Erfordert die Verwendung des leitungsseitigen Einspeiseanschlusses S1-M3-25 mit Motorschutzschalter, um der Selbstsicherungsklasse Typ E zu entsprechen.

<sup>6)</sup> Bei allen Frequenzumrichtern muss die Größe des Schaltschranks so gewählt werden, dass die jeweiligen thermischen Anforderungen der Anwendung erfüllt werden und ausreichend Platz für die Kühlung vorhanden ist.

Nur für UL: Das minimal erforderliche Schaltschrankvolumen ist in der UL-Liste für Frequenzumrichter der Baugröße R0 und R1 aufgeführt, wenn die in der Tabelle gezeigten ABB-Motorschutzschalter Typ E verwendet werden. ACS310 Frequenzumrichter sind für die Montage in einem Schaltschrank vorgesehen, sofern kein NEMA 1 Montagesatz vorhanden ist.

## Größe der Kupferleiter in Kabeln

Die Kabelbemessung für Nennströme (I<sub>1N</sub>) ist in der Tabelle unten aufgeführt.

Тур	Größe der Kupferleiter in Kabeln							
ACS310-	Spannungsversorgun g (U1, V1, W1)		Mo (U2, V	tor 2, W2)	PE			
x = E/U <sup>1)</sup>	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	AWG		
1-phasige Spannungsversorgung U <sub>N</sub> = 200240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
01x-02A4-2	2,5	14	0,75	18	2,5	14		
01x-04A7-2	2,5	14	0,75	18	2,5	14		
01x-06A7-2	2,5	10	1,5	14	2,5	10		
01x-07A5-2	2,5	10	1,5	14	2,5	10		
01x-09A8-2	x-09A8-2 6		2,5	12	6	10		
3-phasige Spannungsversorgung U <sub>N</sub> = 200240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)								
03x-02A6-2	2,5	14	1,5	14	2,5	14		
03x-03A9-2	2,5	14	1,5	14	2,5	14		
03x-05A2-2	2,5	14	1,5	14	2,5	14		
03x-07A4-2	2,5	12	1,5	14	2,5	12		
03x-08A3-2	2,5	12	1,5	14	2,5	12		
03x-10A8-2	2,5	12	2,5	12	2,5	12		
03x-14A6-2	6,0	10	6	10	6,0	10		

Тур	Größe der Kupferleiter in Kabeln							
ACS310-	Spannung (U1, V	sversorgun g /1, W1)	Motor (U2, V2, W2)		PE			
$x = E/U^{1}$	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	AWG		
03x-19A4-2	6,0	10	6	10	6,0	10		
03x-26A8-2	10,0	8	10	8	10,0	8		
03x-34A1-2	x-34A1-2 16,0		16	6	16,0	6		
03x-50A8-2	25,0	2	25	2	16,0	4		
3-phasige Spannungsversorgung U <sub>N</sub> = 380480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)								
03x-01A3-4	2,5	14	1,5	14	2,5	14		
03x-02A1-4	2,5	14	1,5	14	2,5	14		
03x-02A6-4	2,5	14	1,5	14	2,5	14		
03x-03A6-4	2,5	12	1,5	14	2,5	12		
03x-04A5-4	2,5	12	1,5	14	2,5	12		
03x-06A2-4	2,5	12	1,5	14	2,5	12		
03x-08A0-4	2,5	12	1,5	14	2,5	12		
03x-09A7-4	2,5	12	2,5	12	2,5	12		
03x-13A8-4	6,0	10	6	10	6,0	10		
03x-17A2-4	6,0	8	6	8	6,0	8		
03x-25A4-4	10,0	8	10	8	10,0	8		
03x-34A1-4	16,0	6	16	6	16,0	6		
03x-41A8-4	25,0	4	16	4	16,0	4		
03x-48A4-4	25,0	4	25	4	16,0	4		

<sup>1)</sup> E = EMV-Filter angeschlossen (EMV-Filterschraube aus Metall montiert),

U = EMV-Filter abgeklemmt (EMV-Filterschraube aus Kunststoff montiert), US-Parametrierung.

# **UL-Checkliste**

Am Frequenzumrichter ist die UL-Kennzeichnung angebracht, um zu bestätigen, dass er den UL-Anforderungen entspricht.

Siehe die Anweisungen zur elektrischen Installation in den Abschnitten in diesem Handbuch oder im *ACS310 Benutzerhandbuch* (3AUA0000048396 [deutsch]), die nachfolgend genannt sind.

**Spannungsversorgungsanschluss** – Siehe ACS310 Benutzerhandbuch, Kapitel Technische Daten, Abschnitt Spezifikation des elektrischen Netzes.

**Trennvorrichtung** – Siehe ACS310 Benutzerhandbuch, Kapitel Planung der elektrischen Installation, Abschnitt Auswahl der Netztrennvorrichtung.

**Umgebungsbedingungen** – Die Frequenzumrichter dürfen nur in beheizten und überwachten Innenräumen betrieben werden. Siehe *ACS310 Benutzerhandbuch,* Kapitel *Technische Daten,* Abschnitt *Umgebungsbedingungen* hinsichtlich spezifischer Grenzwerte.

**Absicherung der Eingangskabel** – Für die Installation in den USA muss ein Abzweig-Stromkreisschutz gemäß den Bestimmungen des National Electric Code (NEC) und anderen örtlichen Vorschriften installiert werden. Um diese Anforderung zu erfüllen, verwenden Sie die UL-klassifizierten Sicherungen, die in Abschnitt *Sicherungen und Motorschutzschalter* auf Seite *46* angegeben sind.

Zur Installation in Kanada muss der Kurzschluss-Schutz dem Canadian Electrical Code und allen anwendbaren Vorschriften der Provinzen genügen. Um diese Anforderung zu erfüllen, verwenden Sie die UL-klassifizierten Sicherungen, die in Abschnitt Sicherungen und Motorschutzschalter auf Seite 46 angegeben sind.

Leistungskabelauswahl – Siehe ACS310 Benutzerhandbuch, Kapitel Planung der elektrischen Installation, Abschnitt Auswahl der Leistungskabel.

Leistungskabel-Anschlüsse – Anschlussplan und Anzugsmomente siehe Abschnitt Anschluss der Leistungskabel auf Seite 16.

**Überlastschutz** – Der Frequenzumrichter bietet einen Überlastschutz gemäß dem National Electrical Code (US).

# Einbauerklärung



# **Declaration of Incorporation**

(According to Machinery Directive 2006/42/EC)

Manufacturer: ABB Oy Address: P.O Box 184, FIN-00381 Helsinki, Finland. Street address: Hiomotie 13,

herewith declare under our sole responsibility that the frequency converters with type markings:

ACS310-...

are intended to be incorporated into machinery or to be assembled with other machinery to constitute machinery covered by Machinery Directive 2006/42/EC and relevant essential health and safety requirements of the Directive and its Annex I have been complied with.

The technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII, the assembly instructions are prepared according Annex VI and the following harmonised European standard has been applied:

> EN 60204-1:2006 + A1:2009 Safety of machinery - Electrical equipment of machines- Part 1: general requirements

and that the following technical standard have been used:

EN 60529 (1991 + corrigendum May 1993 + amendment A1:2000) Degrees of protection provided by enclosures (IP codes)

The person authorized to compile the technical documentation:

Name: Jukka Päri Address: P.O Box 184, FIN-00381 Helsinki

The products referred in this Declaration of Incorporation are in conformity with Low voltage directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC. The Declaration of Conformity according to these directives is available from the manufacturer.

ABB Oy furthermore declares that it is not allowed to put the equipment into service until the machinery into which it is to be incorporated or of which it is to be a component has been found and declared to be in conformity with the provisions of the Directive 2006/42/EC and with national implementing legislation, i.e. as a whole, including the equipment referred to in this Declaration.

ABB Oy gives an undertaking to the national authorities to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the partly completed machinery. The method of transmission can be either electrical or paper format and it shall be agreed with the national authority when the information is asked. This transmission of information shall be without prejudice to the intellectual property rights of the manufacturer.

Helsinki, 29.12.2009

Panu Virolainen

Vice President ABB Oy, BAU Drives

# Ergänzende Informationen

#### Anfragen zum Produkt und zum Service

Wenden Sie sich mit Anfragen zum Produkt unter Angabe des Typenschlüssels und der Seriennummer des Geräts an Ihre ABB-Vertretung. Eine Liste der ABB Verkaufs-, Support- und Service-Adressen finden Sie im Internet auf <u>www.abb.com/searchchannels</u>.

#### Produkt-Schulung

Informationen zu den Produktschulungen von ABB erhalten Sie auf der Internetseite <u>new.abb.com/service/training</u>.

#### Feedback zu den Antriebshandbüchern von ABB

Über Kommentare und Hinweise zu unseren Handbüchern freuen wir uns. Auf der Internetseite <u>new.abb.com/drives/manuals-feedback-form</u> finden Sie ein Formblatt für Mitteilungen.

#### Dokumente-Bibliothek im Internet

Im Internet finden Sie Handbücher und andere Produkt-Dokumentation im PDF-Format auf <u>www.abb.com/drives/documents</u>.



www.abb.com/drives www.abb.com/drivespartners

3AUA0000048880 Rev. D DE GÜLTIG AB: 25.01.2016





Power and productivity for a better world™