
Esquemas de montaje para tapas y marcos
Cover plate and frame assembly diagrams

Interruptores y pulsadores
Switches and push-buttons




Mecanismo
Inset

Marco
Frame

Tecla
Rocker

Bases de enchufe
Socket outlets




Mecanismo
Inset

Marco
Frame


Tapa
Cover

Tornillo
Screw


Interruptores de tarjeta
Card switches



Reguladores de pulsación e interruptores temporizados
Push dimmers and time delay switches



Tomas de TV, R y/o SAT
TV, R and/or SAT outlets



Otras funciones
Other functions

